


ABC-VAV KONTROLL

System för VAV-Spjäll



ANVÄNDNING

ABC-VAV Kontroll är ett system för VAV spjäll. Med snabbkopplingar kan montören själv ansluta spjäll och givare. Anslut med stickpropp 230 V när anläggningen är klar.

ABC-VAV Kontroll är för anslutning av ABC-VAV spjäll. Tilluft och frånluft kopplas till VAV Kontroll som har inbyggd 24V transformator. Den levereras med 2 x 3 m förlängningskabel. Flera rumsregulatorer kan användas (CO₂, temperatur, rörelse). Kablar är numrerade för enkel anslutning.

UTFÖRANDE

ABC-VAV Kontroll med 24V transformator.
2 st. 3 meter förlängningskabel.
1 st. 8 m givarkabel.
230V anslutningskabel med stickpropp.

TILLBEHÖR REGULATOR

- A SENSE VAV CO₂ och temperaturregulator för väggmontering
- PIR-TF-550-B Rörelsedetektor för väggmontage
- PIR-TF-25-360 Rörelsedetektor för takmontage
- CTT-W-24/230V Timer 0 - 6 timmar
- VAV Spjäll med snabbkoppling



- Installation med snabbkopplingar.
- Kan anslutas av ventilationsmontör.
- Alla kablar och kontakter medföljer.
- Snabb installation sparar pengar.